

Oggetto:Linee guida per una ricarica corretta del tester DSRC

Al fine di garantire le prestazioni corrette del tester DSRC, è essenziale che il prodotto sia caricato correttamente e che questo corretto metodo di ricarica sia mantenuto durante l'uso del prodotto.

Una volta che il prodotto è stato completamente caricato, il prodotto funzionerà correttamente fino al raggiungimento del livello della batteria 15%. La durata della batteria è di 10 ore. Si consiglia di mettere in carica il tester DSRC una volta che la batteria ha raggiunto il 20% il tester DSRC consuma 10 volte la potenza quando si esegue il test DSRC con Optimo rispetto a quando è inattivo.

È stato notato che sulle unità che presentano scarse prestazioni della batteria, è spesso necessario ripetere il processo di ricarica tre volte per ripristinare le prestazioni corrette della batteria del tester DSRC. Se ritieni che le prestazioni del tuo prodotto siano inferiori al previsto, contatta il Supporto

Prima ricarica

1. Utilizzare sempre il caricabatterie e il cavo USB forniti con il prodotto
2. Collegare il caricabatterie e collegare il cavo di ricarica USB al tester DSRC
3. Collegare il caricabatterie e accendere il tester DSRC premendo brevemente il pulsante sul tester DSRC. si dovrebbe sentire un singolo segnale acustico. Il led verde dovrebbe lampeggiare due volte a intervalli di 2 secondi e quindi il led dovrebbe lampeggiare in rosso a intervalli di 2 secondi per indicare la carica.
4. Se il led rosso non continua a lampeggiare dopo, lasciare il prodotto per 10 minuti e ripetere il processo descritto sopra. È essenziale che il led lampeggi in rosso ogni due secondi per garantire una carica corretta
5. Non rimuovere il prodotto dalla carica finché il led non lampeggia in verde ogni 2 secondi. se il led verde lampeggia a questo ritmo indica che il prodotto è completamente carico e pronto per l'uso.
6. Il tempo di ricarica del prodotto è di 4 ore

Oneri successivi

1. Tutte le successive ricariche del prodotto devono essere completate utilizzando lo stesso metodo della prima ricarica.
2. È preferibile caricare completamente il tester, Tuttavia, è essenziale che il prodotto venga caricato completamente almeno una volta alla settimana in caso contrario si potrebbero verificare prestazioni inferiori del prodotto